

静态路由

1、添加静态路由

高级配置 — 路由管理，点击<添加>。

在弹出的【添加新路由管理】窗口中设置新建静态路由条目的参数。

添加新路由管理

* 目的地址

10.0.0.0/8

* 下一跳网络接口

LAN

* 网关

192.168.3.253

启用状态

启用

备注

三层交换

取消

提交

目的地址：10.0.0.0/8（静态路由条目的目的地址）

下一跳网络接口：LAN（静态路由条目走向的线路）

网关：192.168.3.253（静态路由条目的下一跳 IP 地址）

启用状态：启用

备注：三层交换（备注内容）

点击<提交>，新的静态路由条目添加完成。

2、使路由条目生效

高级配置 — 路由管理，点击<应用>。



特别说明：

- 1、新增的路由条目需要点击“应用”，才会生效；
- 2、排在最前面的优先生效；